

Bedienteil Übersicht

Off Licht (Rot)
Ein = unscharf
Aus = System scharf

Power und Rx/Tx Licht
Ein = Power Ein
Aus = Power Aus
schnelles Blinken = Übertragung
Empfang im Gange
langsameres Blinken = AC verluste
am Bedienteil

StayD (Grün)
Ein = StayD Modus aktiviert
langsameres Blinken = Leere Batterie
= Einmal drücken +
[Errichtercode] für
schnellinstallationsmen
ü Programmierung

Zonen Bildschirm:
Die Zahlen [1] bis [32] entsprechen
Zonen 1 bis 32.



FACOPA*32RFPS

Scharf (Rot), Schlaf (Gelb), Stay (Grün):
Ein = Partition scharf
Aus = Partition unscharf
Blinken = Austrittsverzög.
schnelles Blinken* = Austrittsverzög. (letzten 10
Sek.)
Fast Flash* = Partition in Alarm

*** Audible Indicators:**
Dauerton = Alarm,
Variierender Signalton = Feueralarm,
Periodischer Signalton = Beginn der
Austrittsverzög.
Schneller Signalton = letzte 10 Sek. der
Austrittsverzög.

Info Taste
Anzeige aktualisieren, um alle
offenen Zonen anzuzeigen

[TBL] Störung Bildschirm
Ein = Störung(en) erscheinen

[MEM] Alarmspeicheranzeige
Ein = Alarm(e) erscheinen

[BYP] Zonenumgehung
Programmierung Ein = welche Zone(n)
wird/werden umgangen

Scharf und Unscharf schalten

**UM BEIM VERLASSEN
SCHARFZUSCHALTEN...**



um scharfzuschalten:

1. schließen Sie alle Zonen in den
gewünschten Partitionen
2. Drücke [ARM].
3. Geben Sie Ihren [Benutzercode] ein

**UM BEI ANWESEND
SCHARFZUSCHALTEN...**



Bei **Anw. Aktiv:**

1. Drücken Sie die [Stay] Taste
2. Geben Sie ihren [Benutzercode] ein.

Bei **Abw. Aktiv:**

1. Drücken Sie die [Sleep] Taste.
2. Geben Sie ihren [Benutzercode] ein

Um Unscharf zu schalten
[OFF] + [Benutzercode]*

* Wenn erforderlich, drücken Sie die Taste(n) der gewünschten Partitionen (wenn vorhanden). Für Beide Partitionen, drücken Sie zunächst die erste Taste, nach Bestätigungssignal die zweite.

PANIK ALARM

Um einen stillen oder akustischen Alarm an Ihren Sicherheitspartner zu senden, drücken und halten Sie eine der Drei aufgelisteten Tastenkombinationen für 3 Sekunden.

Panik Alarm Typ	Tastenkombination
Polizei	Drücke [1] & [3]
Rettung	Drücke [4] & [6]
Feuer	Drücke [7] & [9]

ALARMSPEICHERANZEIGE

Um die Alarme, die während der letzten Scharfschaltperiode ausgelöst wurden, anzusehen.

1. Schalten Sie das System unscharf
2. Drücke die **[MEM]** Taste
3. Alle Zonen, die unerlaubt betreten wurden, werden angezeigt
4. Drücken Sie die **[Clear]** Taste um zu beenden

STÖRUNGSANZEIGE

Wenn ein Problem auftritt, leuchtet die **[TBL]** Taste auf

1. Drücken Sie die **[TBL]** Taste. Die Taste wird leuchten während die entsprechenden Problem(e) leuchten.
2. Schlagen Sie die entsprechende Erklärung der Störung in ihrem Benutzerhandbuch nach. Sollte das Problem nicht näher Erläutert werden, kontaktieren Sie ihren Errichter.
3. Drücken Sie die **[Clear]** Taste um zu verlassen

BEDIENTEIL EINSTELLUNGEN

So schalten Sie ihr Bedienteil Stumm:

Drücken und halten Sie die **[CLEAR]** Taste 6 Sekunden lang um die Stummfunktion zu aktiv. bzw. deaktivieren

Um die Bildschirmbeleuchtung zu konfigurieren.

1. Drücken und halten Sie die **[▲]** Taste für 3 Sekunden.
2. Die **[MEM]** Taste leuchtet auf.
3. Drücken Sie die **[▲]** Taste die gewünschte Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
4. Drücken Sie **[Clear]** oder **[Exit]** um zu verlassen.

Zonen umgehung Programmieren

Bypass Zonen bleiben unscharf, während die Partition scharfgeschaltet wird.

1. Drücken Sie die **[Byp]** Taste.
2. Geben Sie ihren **[Benutzercode]** ein*.
3. Die entsprechenden LEDs aller offenen Zonen leuchten auf. Wählen Sie die Zone(n), die Sie durch Eingabe der zweistelligen Zonennummer (d.h. Zone 3 = 03) umgehen möchten. Die entsprechende Zonen-LED blinkt.
4. Drücken Sie die **[ENTER]** Taste um zu speichern und zu Verlassen.