



## K636 Bedienteil

Tasten 1-0  
entsprechen den Zonen  
1 – 10

**Taste leuchtet:** Zone offen  
oder in Eintrittsverzögerung

**Taste blinkt:** Zone in Alarm  
oder Sabotagemeldung



**StayD – LED:**  
Ein = StayD ein  
Aus = StayD aus

**AC – LED:**  
Ein = Spannung ein  
Aus = Spannung aus

**OFF – LED:**  
ON = Deaktiviert  
AUS = Aktiviert

drücken + Master Code  
um in die Schnellprogrammierung  
zu gelangen

**[ARM], [SLEEP], [STAY]**  
Ein = System ist aktiviert  
Aus = System ist deaktiviert  
Blinken = Austrittsverzögerung  
schnell = Austrittsverz. 10 Sek. vor Ende  
Blinken\* = Zone in Alarm

Tasten:  
**[TBL]:** Störungsanzeige  
ein = Eine Störung liegt vor  
**[MEM]:** Alarmspeicher  
ein = Alarm im Speicher  
**[BYP]:** Zonenumgehung  
ein = Zone umgangen

Akustische Meldungen:  
durchgehendes Signal = Alarm  
pulsierendes Signal = Feuer  
unterbrechendes Signal = Austrittsverz.  
schnell = Austrittsverz. 10 Sek. vor Ende

## Aktivieren und Deaktivieren

### Aktivieren bei verlassen des Objektes:

1. Alle offenen Zonen sind geschlossen
2. **[ARM]** drücken
3. Code eingeben

### Aktivieren bei Anwesend (nur wenn Anwesend Zonen programmiert sind):

Anwesend aktiv	Schlaf aktiv
1. <b>[Stay]</b> drücken	1. <b>[SLEEP]</b>
2. Code eingabe	2. Code eingeben

### Um zu deaktivieren

1. **[OFF]** drücken
2. Code eingeben

## Panik Alarm:

Um eine Panikmeldung zu melden, sind folgende Tastenkombinationen zu drücken:

Alarm Typ:

Polizeinotruf	1 & 3
Medizinischer Notfall	4 & 6
Feuernotruf	7 & 9

## Alarmspeicher Anzeige:

Um den Alarmspeicher auszulesen

1. System deaktivieren
2. **[MEM]** drücken
3. Die Zone welche in der letzten Aktivierungsphase ausgelöst wurde leuchtet
4. **[CLEAR]** drücken um das Menü zu verlassen

## Störungsanzeige:

Liegt eine Störung vor leuchtet die **[TBL]** Taste

1. **[TBL]** drücken. Die Taste **[TBL]** beginnt zu blinken und die Taste der jeweiligen Störung leuchtet
2. Codetabelle siehe unten
3. **[CLEAR]** drücken um das Menü zu verlassen

## Bedienteil Einstellungen:

Um das Bedienteil stumm zu schalten: **[CLEAR]** Taste für 6 Sekunden drücken.

Um die Hintergrundbeleuchtung zu ändern:

**[MEM]** Taste für 3 Sekunden drücken

**[MEM]** Taste leuchtet

**[MEM]** Taste drücken um Beleuchtung einzustellen

**[CLEAR]** Taste zweimal drücken um das Menü zu verlassen

## Zonenumgehung:

Umgangene Zonen werden bei Aktivierung nicht beachtet

1. **[BYP]** drücken
2. Code eingeben
3. Alle offenen Zone leuchten, um die Zonen zu umgehen, jeweilige Taste drücken
4. **[Enter]** Taste drücken um zu speichern und das Menü zu verlassen.

## Gong Zonen:

Eine Gong Zone verursacht bei Öffnen einen Signalton am Bedienteil.

1. Die jeweilige Zonennummer für drei Sekunden drücken

## User hinzufügen:

1. [  ] drücken
2. Master Code eingeben  
(Werkseinstellung: 1234)
3. Usernummer eingeben (1 – 8)
4. Code eingeben und Code bestätigen

## Zeiteinstellung:

1. [  ] drücken
2. Master Code eingeben
3. **[TBL]** drücken
4. **[5]** drücken
5. HH:MM, JJJJ, MM, TT

## Störungstabelle:

[2] - Spannungsproblem

[3] - Sirene

[4] - Kommunikationsfehler

[5] - Sabotage an Zone

[6] - Sabotage an Modul

[7] - Fehler Feuerschleife

[8] - Zeiteinstellung

[10] - keine Verbindung zu Modul

[SLEEP] -Bedienteilfehler