

SMS Befehle

Der Administrator kann SMS zur Änderung der Benutzerinformationen schicken:

* ändern des Benutzernamens: 02*#NNNN#cccc, NNNN für Raumnummer, cccc für Benutzername

* ändern der Benutzertelefonnummern:

1) 03*#NNNN#10086

03 ändern der ersten Telefonnummer
NNNN für Raumnummer
10086 steht für Telefonnummer

2) 04*#NNNN#10086

04 ändern der zweiten Telefonnummer
NNNN für Raumnummer
10086 steht für Telefonnummer

3) 05*#NNNN#10086

05 ändern der dritten Telefonnummer
NNNN für Raumnummer
10086 steht für Telefonnummer

Der Administrator kann per SMS den öffentlichen Türöffnungscode ändern:

00*#NeuesPasswort (die Länge des neuen Codes muss gleich sein mit dem Geräteeinstellungscode)

Der Administrator kann per SMS den persönlichen Türöffnungscode ändern:

01*#NNNN#CCCCCC
NNNN für Raumnummer
CCCCCC für 6 stelligen neuen Code

Der Administrator kann per SMS eine Karten ID hinzufügen und löschen. ID Nummer ist 12 stellig

Löschen: 06*#12 ID Kartenummer

Hinzufügen: 07*#12 ID Kartenummer

Wenn die KartenID weniger als 12 stellig ist, müssen vorne „0“ vorangestellt werden.

Der Administrator kann per SMS einen User löschen:

12*#Raumnummer

ANMERKUNG: wenn ein Benutzer per SMS gelöscht wird, so wird auch der Index, die Raumnummer, Benutzername und alle Telefonnummern gelöscht.