

**LED Fluchtweg Orientierungsleuchte gerade Erkennung 24m  
Akku >3h EN60598-1 2-22A 16LEDs 2,8W**

LTFBHT\*F326S , F329S

## Selbsttest Anleitung

- 24 Stunden nach dem Anlegen der Netzspannung wird ein Funktionstest automatisch ausgeführt (30 Sek.). Die geprüften Gegenstände sind Notwechsel und Lampe.
- Nach 30 Tagen voll aufgeladen wird ein automatischer Notfalltest durchgeführt (Testzeit ca. 2 Stunden).
- Nach 3 Monaten voll aufgeladen wird ein automatischer Notfall-Test durchgeführt (Testzeit ca. 2 Stunden).
- Nach einem Jahr vollständig entladen wird die Testzeit zurückgesetzt und berechnet die Testzeit erneut.

Unabhängig davon ob der erste Testdurchlauf bestanden wurde oder nicht, wird der wöchentliche Funktionstest und der jährliche Dauertest automatisch gestartet.

## Handbetrieb

Testknopf	Grüne LED	Status
Taste drücken < 3s	AUS	DC Versorgungstest
Taste drücken > 3 s < 5s	Blinkt	Funktionstest für 30 Sekunden.
Taste drücken > 5 s < 7s	Schnelles Blinken	Dauertest für 2 Stunden
Taste drücken > 7 s < 10s		Reset

## LED Anzeige

	Netzbetrieb kein Fehler		Fehler bei Dauertest
	Blinken Funktionstest		
	Schnelles Blinken Dauertest		Schnelles Blinken Akku / Sicherheitsfehler

Die Statusanzeige kann erst nach Behebung der Störung gelöscht werden, die Netzspannung sollte erneut angelegt und ein Funktionstest durchgeführt werden.

## Wechsel des Akkus

Wenn die Notlaufzeit weniger als 180 min beträgt, muss die wiederaufladbare Batterie ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Original-Batterien vom Hersteller.