

ASCOST*STKM

Touch Sensitive Zifferncodeschloss mit Proxy Reader

ASCOST_STK



Bedienungsanleitung

CE

EINLEITUNG

Das STK ist ein kompaktes wasserdichtes Stand-Alone Zutrittskontrollsystem. Es unterstützt bis zu 2000 Personen mit je einem berührungslosen RFID Transponder (Tag's) und einem PIN Code. Es werden parallel zwei RFID Verfahren gelesen (EM4102/4100 und HID Proximity) Das STK verfügt zusätzlich über einen Klingelknopf für die Verwendung ihres Türgong. Weiterhin wird der Anschluss eines externen Taster und Türkontakt unterstützt. Das STK kann mit einem Manager PIN-Code oder 2 Manager Proximitycards verwaltet werden. Weiterhin wird ein Bedrohungscode und Bedrohungstag unterstützt.

Merkmale

Aluminiumgehäuse, stoßgeschützt wasserdicht, IP65

Touchsensitiv Tasten

Kompatibel mit 125KHz (EM, HID-Transponder)

Schaltbare Hintergrundbeleuchtung kann auf Normal ON, Normal OFF oder Auto eingestellt werden.

Türklingelschalter

Nutzung als Wiegand Leser für Tag's und PIN-Code oder Stand-Alone Zutrittskontrolle

Unterstützung Anti Passback in Verbindung mit einem weiteren STK

Speicherkapazität	2000 Tags
RFID Typ	125KHz EM4100/4102 & HID Proximity
Versorgungsspannung	12V Gleichspannung (12 – 24VDC)
Stromverbrauch	< 35mA
Berührungslose RFID-Tags	EM4100/4102 & HID Proximity
Technologie	125 kHz Proximity Tags
Lesereichweite	3-10cm (je nach Tag)
Externe Verdrahtung	Potentialfreies Wechselrelais, externer Taster,
	Türkontakt, Türgong
Wiegand Format	26 – 37 bit
PIN Code	4 – 6 Ziffern
Relais	Potentialfreies Wechselrelais
Einstellbare Schaltzeit	1-99 Sekunden (Standard 5 Sek) oder Dauerschaltung
Belastung Relaiskontakte	Bis 2 A
Schutzart	IP65
Betriebstemperaturbereich	-40 ℃ bis 60 ℃
Material	Aluminium
Farbe	Silber, Schwarz
Maße	160 x 43 x 23mm (I x b x h) ohne Montageblock

INSTALLATION

- + Entfernen des Gehäusedeckels
- + Bohrlöcher für Kabel und Befestigungsdübel anzeichnen und bohren
- + Verkabelung durchführen, Adern verbinden
- + Unterteil anschrauben
- + Oberteil aufsetzen und festschrauben



Verkabelung

Ader Farben	Funktion	Beschreibung
Hellgrün	Bell_A	Türgong
Pink	Bell_B	Türgong
Rot	Power +	12-24 V stabilisierte Gleichspannung
Schwarz	GND	Masse 0V
Grün	DO	Wiegand D0
Weiß	D1	Wiegand D1
Braun	D_in	Türkontakt
		(Schaltung LED grün in Betriebsart Wiegand Leser)
Gelb	Open	Taster für Türöffnung
		(Buzzerfunktion in Betriebsart Wiegand Leser)
Blau	NO	Relais Kontakt Schließer
Lila	COM	Relais Wechsler
Orange	NC	Relais Kontakt Öffner
Grau	Alarm-	Alarmausgang

Bedienelemente





Montagematerial

Verdrahtung

Verdrahtung

Beispiel 1 : Elektrischer Türöffner (Arbeitsstrom) offen bei Bestromung



Verdrahtung Beispiel 2 : Garagentorantrieb

Klingeltaste-A Hellgrün) Pink Klingeltaste-B) 12V DC Netzteil +12V Rot) 마 Schwarz GND) + \cap DO Grün ()Weiß D1 \bigcirc Türkontakt Braun \bigcirc Gelb i] Taster Taster Blau NO ()Torantrieb COM Lila) Orange Ο NC Grau Alarm Alarm -

Verdrahtung Beispiel 3 : Wiegand Leser



PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung kann je nach Anwendung und Konfiguration unterschiedlich ausgeführt werden.

Allgemeine Informationen

- Programmiercode: Der Standard Programmiercode lautet 8888888. Um in den Programmiermodus zu gelangen geben Sie bitte: *888888# ein. Der Programmiercode sollte spätestens nach Abschluss der Programmierung geändert werden.
- Benutzer ID Nummer: Bitte ordnen Sie den Benutzern des Systems Benutzer ID Nummern zu um bei Verlust eines Tags den entsprechenden Speicherplatz zuordnen zu können. Die Benutzer ID kann eine beliebige Zahl zwischen 1 und 2000 sein. ACHTUNG: Bitte keine führenden Nullen eingeben.
- **Tag**: Die Tagnummer ist die einmalige interne UID im Format 8 stellig (WEG26)

Starten und Verlassen der Programmierung

Programmierschritt	Tastenkombination
Programmierung starten	*(Manager Code) # Werkseinstellung 888888
Programmierung verlassen	**

Ändern des Manager Codes

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	*(Manager Code) #
2. Neuen Manager Code vergeben	0 (Neuer Manager Code) # (nochmal neuer Manager Code) #
3. Programmierung verlassen	**

Werkseinstellungen wiederherstellen

Programmierschritt

1. Gerät von der Stromversorgung trennen
2. Stromversorgung wiederherstellen und innerhalb von 2s * Taste drücken. Zur Bestätigung des Reset
werden zwei kurze Pieptöne ausgegeben.
3. * Taste loslassen
Die gespeicherten Tags und PIN Codes bleiben erhalten.

Tag hinzufügen mit Managerkarte (PIN Codes können nicht mit den Managerkarten hinzugefügt werden)

Programmierschritt	Aktion
1. Manager ADD Karte vorhalten	
	Zu berechtigende Tags Schlüsselanhänger oder
	Karten nacheinander vorhalten. Die Speicherplatz Nummer
	(Benutzer ID) wir dabei automatisch hochgezählt.
2. Manager ADD vorhalten	

Benutzer hinzufügen mit Programmiercode (5 Varianten)

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	* (Manager Code) #
2. Tag hinzufügen: (automatische Vergabe der	1 (Tag vorhalten)#
nächsten verfügbaren Benutzer ID)	Es können beliebig viele Transponder hintereinander ins
	System eingelernt werden

ODER	
2. Tag hinzufügen: gezieltes Auswählen einer	1 (Benutzer ID) # (Tag vorhalten) #
Benutzer ID	Die Benutzer ID kann jede Nummer zwischen 1 und 2000 sein
ODER	
2. Tag hinzufügen: über Tagnummer	1 (Eingabe der 8-stelligen Tagnummer) #
ODER	
2. Tag hinzufügen über Tagnummer und	1 (Benutzer ID) # (Eingabe der 8-stelligen
gezieltes Auswählen einer Benutzer ID	Tagnummer) #
ODER 2. PIN Code hinzufügen:	1 (Benutzer ID) # 4 – 6 Ziffern PIN Code #
3. Programmierung verlassen	**

Tag löschen mit Mangerkarten (PIN Codes können nicht mit den Managerkarten gelöscht werden)

Programmierschritt	Aktion
1. Manager DELET Karte vorhalten	
	Berechtigte Tags Schlüsselanhänger oder Karten
	nacheinander vorhalten.
2. Manager DELETE vorhalten	

Benutzer löschen (4 Varianten)

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	* (Manager Code) #
2. Tag löschen über Lesemodus	2 (Transponder vorhalten) #
ODER	Es können beliebig viele Transponder hintereinander aus
2. Tag und PIN Code löschen über	dem System gelöscht werden
Benutzer-ID	2 (Benutzer-ID) #
ODER	Die Benutzer ID kann jede Nummer
2. Tag löschen über Tagnummer	zwischen 1 und 2000 sein
ODER	2 (Eingabe der 8-stelligen Transpondernummer) #
2. Alle Tags und PIN Codes löschen	20000 #
3. Programmierung verlassen	**

Zutrittsart konfigurieren

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	*(Manager Code) #
2. Zutritt nur mit Tag	30#
ODER	
2. Zutritt mit Tag und PIN-Code	31#
(der Standard PIN lautet: 1234# und wird geändert durch:	
* Einlesen Tag Eingabe alter PIN # Eingabe neuer PIN # Eingabe neuer PIN	

ODER 2. Zutritt mit Tag oder PIN-Code	32#
Werkseinstellung	
3. Programmierung verlassen	**

Änderung des PIN Code für Betriebsart Tag + PIN Code

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Aktivierung Änderungsmodus	**
2. Einlesen Transponder	
3. Eingabe alter PIN Code (Standard 1234)	alter PIN Code #
4. Eingabe neuer PIN Code	neuer PIN Code #
5. Wiederholung neuer PIN Code	neuer PIN Code #
ODER	
2. Eingabe Benutzer ID	Benutzer ID
3. Eingabe alter PIN Code (Standard 1234)	alter PIN Code #
4. Eingabe neuer PIN Code	neuer PIN Code#
5. Wiederholung neuer PIN Code	neuer PIN Code #
3. Programmierung verlassen	**

Relais Funktionen

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	*(Manager Code) #
2. Schaltzeit des Relais ändern (dynamisch)	4 (1 - 99) # Die Schaltzeit des Relais kann von 1 bis 99
ODER	Sekunden (Werkseinstellung ist 50 ms)
2. Schaltzeit 50 ms (Werkseinstellung)	4 0
ODER	651 #
2. Dauerschaltung (statisch)	Das Relais schaltet nach Tag Erkennung EIN und
	verbleibt bis zur nächsten Erkennung. EIN-AUS-EIN usw.
und	
3. Dauerschaltung wieder beenden	650 #
(Werkseinstellung)	
3. Programmierung verlassen	**

Alarm

Sabotagekontakt

Wenn der sTouch / sKey im laufenden Betrieb demontiert wird, wird das akustische Alarmsignal aktiviert (Sabotagekontakt). Dafür muss der Sabotagesensor mit: ***(Manager Code) #841#*** aktiviert werden.

Türkontakt Alarm

Wenn bei montiertem Türkontakt die Tür ohne Berechtigung geöffnet wird, wird das akustische Alarmsignal und der Alarmausgang im Smart Terminal aktiviert.

Bedrohungsalarm

Wenn ein Bedrohungstag / 8 stelliger Bedrohungscode verwendet wird, wird die Tür geöffnet,

der Alarmausgang im Smart Terminal aktiviert aber das akustische Alarmsignal wird nicht aktiviert.

Rückstellung des Alarms

Der Alarm kann mit einem Manager-Tag oder dem Manager Code zurückgesetzt werden.

Die Alarmdauer wird nach der eingestellten Alarmzeit automatisch abgeschaltet.

Alarmsignalisierung bei nicht berechtigter Eingabe

Die Sperrzeit wird nach 10 Fehlversuchen für 10 Minuten aktiviert. Der akustische Sperralarm kann bis zu 30 Minuten eingestellt werden.

Programmierschritt	Tastenkombination
1. Programmierung starten	*(Manager Code) #
2. Sperrzeit AUS	8 5 0 # (Werkseinstellung)
ODER	
2. Sperrzeit EIN	8 5 1 # 10 minütige Sperrzeit
ODER	
2. Sperralarm EIN	852#
3. Programmierung verlassen	**

Abschaltung des Alarms durch Vorhalten eines berechtigten Tags

oder Eingabe Managercode gefolgt von #

Sound und LED Signale

Vorgang	Logo LED	Signalton
Standby	Weiß	
Tastendruck		kurz
Transponder	Grün	lang
Türöffnung	Grün	lang
Vorgang positiv	Grün	lang
Vorgang negativ		3 x kurz
Codeeingabe	Rot	
Transponder und Code	Rot	
Multicard	Rot	
Startmenü	schnell weiß	
Untermenü	Rot	
In Bearbeitung	Orange	
Manager Card Start	Orange	2 x kurz
Manager Card Fertig	Weiß	lang
Alarm	Schnell Rot	Alarm
Rückmeldesignal		Ding-Dong

Erweiterte Funktions- und Konfigurationsmöglichkeiten

Programmiercode *(Manager Code) #	Eingabe	Funktion	Beenden
61	Тад	Manager Hinzufügen Tag (Karte) erstellen	**
01	einlesen		~~
62	Тад	Manager Löschen Tag (Karte) erstellen	**
	einlesen		
63	Тад	Bedrohungstag (Karte) erstellen	**
	einlesen		

64	PIN Code (8	Bedrohungs-PIN-Code erstellen	
	Ziffern)		**
650#		Relais Normal Werkseinstellung	**
651#		Relais Dauerschaltung	**
66	1-10#	Multi Tag (Karte) Modus	
		Werkseinstellung 1	**
691		Administrator Türöffnung	**
70	1-15#	Facility Code (Werkseinstellung: 0)	**
710#		Wiegand Reader Modus	**
711#		Standalone Zutrittskontrolle (Werkseinstellung)	**
715#		Antipassback Funktion	**
72	26-37#	Wiegandmodus 26-37 bit Werkseinstellung: 26	**
73	0#	4-6 Ziffern, Eingabe von Tag	**
73	1#	4 bit Ausgabeformat für jeden Tastendruck entspricht	**
		Werkseinstellung	
73	2#	8 bit Ausgabeformat für jeden Tastendruck	**
74	0#	Deaktivierung Alarm	**
74	1-3#	Alarmzeit 0 -3 Minuten (Werkseinstellung: 1)	**
81	0#	Schaltet LED aus	**
81	1#	Schaltet LED an (Werkseinstellung)	**
82	0#	Deaktivierung Piepton für Tastureingabe	**
82	1#	Aktivierung Piepton für Tastureingabe (Werkseinstellung)	**
83	0#	Deaktivierung Tastaturbeleuchtung	**
83	1#	Aktivierung Tastaturbeleuchtung (Werkseinstellung)	**
83	2#	Aktivierung Tastaturbeleuchtung bei Annäherung	**
84	0#	Deaktivierung Sabotagesensor (Werkseinstellung)	**
84	1#	Aktivierung Sabotagesensor	**
85	0#	Deaktivierung Tastatursperre bei 10 ungültigen	
		Tag und Alarm (Werkseinstellung)	**
85	1#	Aktivierung Tastatursperre für 10 Minuten, wenn 10 x	
		falscher PIN Code oder ungültiger Tag eingelesen	**
		wurde	
85	2#	Aktivierung Alarm für 10 Minuten, wenn 10 x falscher PIN	_
		Code oder ungültiger Tag eingelesen wurde	**

Nutzung als Wiegand Reader

Programmiercode *(Manager Code) #	Eingabe	Funktion	Beenden
72	26-37#	Aktivierung Betriebsart Wiegand Reader	**
73	0#	4-6 Ziffern werden als Tag ID gesendet	**
73	1#	Tastendruck wird als 4 bit Ausgabe gesendet (Werkseinstellung)	**
73	2#	Tastendruck wird als 8 bit Ausgabe gesendet	**
74	0#	Alarm beenden	**

Alarmfunktionen

Programmiercode	Eingabe	Funktion	Beenden
*(Manager Code) #			
74	0#	Alarm deaktivieren	**
74	1-3#	Alarmzeit 0-3 Minuten (Werkseinstellung: 1)	**

Klingeltaster konfigurieren

Programmiercode *(Manager Code) #	Eingabe	Funktion	Beenden
75	0#	Deaktivierung Klingeltong	**
75	1#	Aktivierung Klingelton (Werkseinstellung)	**

PIN-Codeeingabe in Verbindung mit den Türcontrollern SC3001NT, SC3002NT, SC3004NT

Wenn verschiedene PIN-Codes mit Personenzuordnung vergeben werden sollen, ist der Wiegandmodus <34bit> und das Ausgabeformat <virtuelle Nummer> einzustellen.

Wiegandübertragung:	*(Manager	[•] Code) # 71 0 # * *
Wiegandmodus 34bit:	*(Manage	r Code) # 72 34 # **
Ausgabeformat virtuelle	Nummer:	*(Manager Code) # 73 0 # **

Beispiele:

Ausgabe des PIN-Codes (4-6 stellig) bei unterschiedlichen Wiegand-Übertragungen

Eingabe am sKey/sTouch Reader	Interpretation mit Wiegand 26	Interpretation mit Wiegand 34
0001	1	1
1000	1000	1000
1234	1234	1234
9999	9999	9999
10000	10000	10000
12345	12345	12345
38496	38496	38496
65535	65535	65535
65536	100000	65536
70000	104464	70000
99999	134463	99999
100000	134464	100000
111111	145575	111111
123456	157920	123456
553498	829210	553498
789789	1203357	789789
999999	1516959	999999

Wiegand26 zählt bis max. 65535, darüber hinausgehende Eingaben werden mit führender 1 und der

Differenz angezeigt.

70000 - 65536 = 4464 Angezeigt wird: 104464

Nutzertabelle

Objektadresse	Ob	iekta	dres	sse
---------------	----	-------	------	-----

Bereich:_____

Etage:_____ Tür:_____

Name	Benutzer-ID (1 bis 2000)	Tag Nr. (8-stellig)	PIN Code (4-6 Ziffern)

Verdrahtung Klingeltaste

Die Klingeltaste ist potentialfrei und mit einem Schutzwiderstand versehen. Der Innenwiderstand beträgt ca. 80 Ohm, die Kontakte dürfen mit max. 12V / 100mA belastet werden. Bei höheren Leistungen ist ein Relais oder Doorbell Decoder dazwischen zu schalten.



