Schnellanleitung

SSAM CÛNTROL

Einlernen: 2 Schritte in 1,5 Minuten

Symbole (A) ... A im Browser-Fenster / (1) ... an der Komponente

(nur 30 Sekunden).



In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) https://admin.ssamcontrol.com eingeben und anmelden.

(A) "Konfiguration"klicken (nur sichtbar für einen Master-User)

- B Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- 🔘 Menü "Komponenten" öffnen.

Schutzkappe fest eindrücken

Das "+" zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal "+" anklicken.

(nur 60 Sekunden)



Einlerntaste an der Komponente drücken.

Verwendung mit externem Sensor 6 Schutzkappe entfernen und externen Sensor anstecken.

1 Batterielasche entfernen. Bei Siganlton (alle 10 Sek.) Schutzkappe fester eingedrückt oder externen Sensor eingestecken.

③ Einlerntase ca. 10 Sek. drücken, ④ Signalton ertönt, ⑨ LED blinkt 2x

E Komponente mit ⊙ bestätigen F "OK"klicken.

G Bereich und (H) Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)

- **()** Komponentenname eingeben und **()** "OK"klicken.
- (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- (Abb. 1) Komponente konfigurieren(3 Punkt-Symbol).

Alarm Stummschaltung für 10 Minuten, danach erneuter Alarm. 3 Taste 1x drücken, blinkende LED 9 zeigt Stummschaltung an.

Montage (Wasser im Bodenbereich oder Füllstandwarnung)

Abb. 4

Interne Sensorkontakte für Bodenbereich. Der Melder wird mit den Sensorkontakten nach unten auf die zu überwachende Fläche gelegt.

Unbeantwortete Fragen?



Externer Sensor für Füllstandüberwachung. Das Ende des externen Sensor wird auf der gewünschten Füllstandhöhe befestigt.



Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

