

## SMS Befehle GSMV01

### **Festlegen des Administrators:**

Senden Sie eine SMS, von der Nummer welche als Administrator festgelegt werden soll, mit folgendem Inhalt an die Rufnummer der Gegensprechanlage:

SMS: 00\*#334455

Antwort SMS: Set manager success!

### **Programmieren der Teilnehmernummern:**

Es können bis zu drei Telefonnummern vergeben werden, ist die erste Nummer nach 30 Sekunden nicht erreichbar wird Nummer 2 versucht und wenn auch diese nach 30 Sekunden nicht erreichbar ist Telefonnummer 3.

**Achtung:** Hier müssen die Nummern mit der 0 programmiert werden.

Erste Tel.Nr.:

SMS: 01\*#06641234567

Zweite Tel.Nr.:

SMS: 02\*#06642345678

Dritte Tel.Nr.:

SMS: 03\*#06643456789

Antwort SMS: set success

### **Löschen von Teilnehmernummern:**

Mittels SMS können Teilnehmernummern auch gelöscht werden.

Löschen der ersten TelNr.:

SMS: 01\*#000000

Löschen der zweiten TelNr.:

SMS: 02\*#000000

Löschen der dritten TelNr.:

SMS: 03\*#000000

Antwort SMS: delete number

### **Türöffner betätigen:**

Der Administrator kann per SMS oder Anruf den Türöffner betätigen:

SMS: 04\*#

Anruf: Sterntaste

Wird ein Teilnehmer angerufen kann durch betätigen der Sterntaste am Telefon der Türöffner betätigt werden.