

# Schnellanleitung

Funk-Schaltkontakt mit Manipulationsschutz - Art.Nr.: NAREMC\*F1DC16


# SSAM CONTROL

**Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten**

Symbole **A** ... , **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

## 1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).




In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlertaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

## 2 Einlertaste an der Komponente drücken.

(nur 60 Sekunden)




- 1** Gehäuse öffnen (Schraube)
- 2** Batterie einlegen. Auf Polung achten.
- 3** Einlertaste drücken (ca. 10 Sek.) bis **4** LED aufleuchtet.
- E** (Abb.3.) Komponente erscheint auf den Bildschirm

**Tipp:** Nach Benennung Funkempfang am Montageort testen

- !** (Abb. 1) „Funk-Test“ anklicken, zum Montageort gehen
- 3** Einlertaste kurz drücken. **Q** (Abb. 6) RSSI-Wert soll über 5 liegen


## 3 Name der Komponente festlegen.

(nur 30 Sekunden)



- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone werden automatisch vergeben.
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).


## Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)



### Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



### Auslernen bzw. Löschen:


- Tipp:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
  - O** Komponente auswählen.
  - P** „OK“ anklicken.
  - Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

### Batteriewechsel:

- Benötigte Batterie: 1 x FABTVI\*LITCR2
- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
  - 3** (Abb. 2) Einlertaste 2 x kurz drücken.
  - 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

### Info:

Weiter Infos zur Komponente:  
NAREMC\*F1DC16



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an [support@ssamcontrol.com](mailto:support@ssamcontrol.com)